


Примечание:

\* - подключается только для гидравлической схемы открытых контуров (исполнение 2)

Щит управления TIPROmatic Comfort  
Типовая схема отходящих подключений  
(начало)

ООО  
"ГАЗТЕХПРОМ"  
www.termomarket.ru



Примечание:

- \* - подключается только для гидравлической схемы закрытого контура (исполнение 1)
- \*\* - подключается только для гидравлической схемы открытых контуров (исполнение 2)

Щит управления TIPROmatic Comfort  
Типовая схема отходящих подключений  
(окончание)

ООО  
"ГАЗТЕХПРОМ"  
www.termomarket.ru