







Примечание:

* - Датчик температуры каскада котлов TE3 подключается только к щиту управления TIPROmatic Complex